
H BEDIENUNGSANLEITUNG – GOURMET-SET FÜR 2 PERSONEN + BRENNER

Artikelnummer: 23460220

Version: 1.0

Datum: März 2026



1. Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Gourmet-Sets. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch, um einen sicheren und ordnungsgemäßen Gebrauch zu gewährleisten.

2. Produktspezifikationen

- Typ: Gourmet-Set mit Brennern
 - Kapazität: 2 Personen
 - Wärmequelle: Brenner (Brenngel/Flüssigbrennstoff)
 - Verwendungszweck: Hausgebrauch (im Innenbereich)
-

3. Lieferumfang

- 1x Gourmet-Set
 - 2x Pfännchen
 - 1x Set Brenner
-

4. Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich in gut belüfteten Räumen.
 - Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs niemals unbeaufsichtigt.
 - Halten Sie einen Mindestabstand von 1 Meter zu brennbaren Materialien ein.
 - Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
 - Verwenden Sie ausschließlich empfohlene Brennstoffe.
 - Das Gerät während des Betriebs oder wenn es heiß ist, nicht bewegen.
-

5. Aufstellung und Vorbereitung

1. Stellen Sie das Gourmet-Set auf eine stabile, hitzebeständige Unterlage.
 2. Überprüfen Sie, ob alle Teile korrekt montiert sind.
 3. Befüllen Sie die Brenner gemäß den Anweisungen des Brennstofflieferanten.
 4. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung.
-

6. Gebrauch

1. Zünden Sie die Brenner mit einem langen Streichholz oder einem Feuerzeug an.
 2. Lassen Sie das Gerät 5–10 Minuten lang vorheizen.
 3. Geben Sie die Speisen in die Pfännchen.
 4. Verwenden Sie hitzebeständiges Kochgeschirr.
-

7. Nach dem Gebrauch

1. Löschen Sie die Brenner vollständig.
 2. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
 3. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch und einem milden Reinigungsmittel.
-

8. Risiken und Gefahren

- Brandgefahr durch offenes Feuer
 - Verbrennungsgefahr
 - Kohlenmonoxidbildung bei schlechter Belüftung
 - Explosionsgefahr bei unsachgemäßer Verwendung von Brennstoff
-

G. Wartung

- Nach jedem Gebrauch reinigen
 - Brenner auf Undichtigkeiten oder Beschädigungen prüfen
 - Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel
-

10. Einschränkungen bei der Verwendung

- Nur für den Hausgebrauch
- Nicht in Wohnwagen, Zelten oder kleinen, geschlossenen Räumen verwenden
- Nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet

11. Haftung

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisung entstehen.
