

## HANDLEIDING – TAFELGRILL

**Artikelnummer:** 23453002

**Versie:** 1.0

**Datum:** maart 2026



---

### 1. Inleiding

Bedankt voor uw aankoop. Deze tafelgrill is ontworpen voor veilig en efficiënt gebruik binnenshuis.

---

### 2. Productspecificaties

- Type: Elektrische tafelgrill
  - Voeding: 220–240V ~ 50/60Hz
  - Toepassing: Huishoudelijk gebruik
- 

### 3. Inhoud van de verpakking

- 1x Tafelgrill
  - 1x grillplaat
  - 1x voedingskabel
- 

### 4. Veiligheidsinstructies

- Controleer het apparaat vóór gebruik op beschadigingen.
  - Gebruik geen beschadigde kabel of stekker.
  - Niet onderdompelen in water.
  - Alleen gebruiken op een stabiel oppervlak.
  - Houd uit de buurt van brandbare materialen.
  - Laat nooit onbeheerd achter tijdens gebruik.
-

## **5. Installatie**

1. Plaats de grill op een vlakke ondergrond.
  2. Sluit aan op een geaard stopcontact.
  3. Zorg dat de kabel niet in contact komt met hete oppervlakken.
- 

## **6. Gebruik**

1. Schakel het apparaat in.
  2. Stel de gewenste temperatuur in.
  3. Laat 5–10 minuten voorverwarmen.
  4. Plaats voedsel op de grillplaat.
- 

## **7. Na gebruik**

1. Schakel het apparaat uit.
  2. Trek de stekker uit het stopcontact.
  3. Laat volledig afkoelen.
  4. Reinig de grillplaat.
- 

## **8. Risico's en gevaren**

- Elektrische schok bij verkeerd gebruik
  - Brandgevaar bij oververhitting
  - Brandwonden door hete oppervlakken
  - Kortsluiting bij contact met water
- 

## **9. Onderhoud**

- Regelmatig reinigen
- Controleer kabel en stekker op slijtage
- Gebruik alleen originele onderdelen

## **10. Gebruiksbeperkingen**

- Alleen voor huishoudelijk gebruik
  - Niet geschikt voor buitengebruik
  - Niet gebruiken zonder toezicht
- 

## **11. Aansprakelijkheid**

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik of het niet naleven van deze instructies.

---