
1 BEDIENUNGSANLEITUNG – TISCHGRILL

Artikelnummer: 23453002

Version: 1.0

Datum: März 2026



1. Einleitung

Vielen Dank für Ihren Kauf. Dieser Tischgrill ist für den sicheren und effizienten Gebrauch in Innenräumen konzipiert.

2. Produktspezifikationen

- Typ: Elektrischer Tischgrill
- Stromversorgung: 220–240 V ~ 50/60 Hz
- Verwendungszweck: Hausgebrauch

3. Lieferumfang

- 1x Tischgrill
- 1x Grillplatte
- 1x Netzkabel

4. Sicherheitshinweise

- Überprüfen Sie das Gerät vor dem Gebrauch auf Beschädigungen.
 - Verwenden Sie kein beschädigtes Kabel oder keinen beschädigten Stecker.
 - Nicht in Wasser eintauchen.
 - Nur auf einer stabilen Oberfläche verwenden.
 - Halten Sie das Gerät von brennbaren Materialien fern.
 - Lassen Sie das Gerät während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt.
-

5. Aufstellung

1. Stellen Sie den Grill auf einen ebenen Untergrund.
 2. Schließen Sie das Gerät an eine geerdete Steckdose an.
 3. Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommt.
-

6. Gebrauch

1. Schalten Sie das Gerät ein.
 2. Stellen Sie die gewünschte Temperatur ein.
 3. Lassen Sie das Gerät 5–10 Minuten vorheizen.
 4. Legen Sie die Speisen auf die Grillplatte.
-

7. Nach dem Gebrauch

1. Schalten Sie das Gerät aus.
 2. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
 3. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
 4. Reinigen Sie die Grillplatte.
-

8. Risiken und Gefahren

- Stromschlag bei unsachgemäßer Verwendung
 - Brandgefahr bei Überhitzung
 - Verbrennungen durch heiße Oberflächen
 - Kurzschluss bei Kontakt mit Wasser
-

G. Wartung

- Regelmäßige Reinigung
- Kabel und Stecker auf Verschleiß prüfen
- Verwenden Sie ausschließlich Originalteile

10. Einschränkungen bei der Verwendung

- Nur für den Hausgebrauch
 - Nicht für den Außenbereich geeignet
 - Nicht ohne Aufsicht verwenden
-

11. Haftung

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder die Nichtbeachtung dieser Anweisungen verursacht werden.
