
I MODE D'EMPLOI – GRIL DE TABLE

Référence : 23453002

Version : 1.0

Date : mars 2026



1. Introduction

Merci de votre achat. Ce grill de table est conçu pour une utilisation sûre et efficace à l'intérieur.

2. Caractéristiques du produit

- Type : Grill de table électrique
- Alimentation : 220–240 V ~ 50/60 Hz
- Utilisation : usage domestique

3. Contenu de l'emballage

- 1x grill de table
- 1x plaque de cuisson
- 1x câble d'alimentation

4. Consignes de sécurité

- Vérifiez que l'appareil ne présente aucun dommage avant utilisation.
 - N'utilisez pas de câble ou de fiche endommagés.
 - Ne pas immerger dans l'eau.
 - À utiliser uniquement sur une surface stable.
 - Tenez-le à l'écart de tout matériau inflammable.
 - Ne le laissez jamais sans surveillance pendant son utilisation.
-

5. Installation

1. Placez le barbecue sur une surface plane.
 2. Branchez-le sur une prise de courant avec mise à la terre.
 3. Veillez à ce que le câble n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes.
-

6. Utilisation

1. Allumez l'appareil.
 2. Réglez la température souhaitée.
 3. Laissez préchauffer pendant 5 à 10 minutes.
 4. Placez les aliments sur la plaque de cuisson.
-

7. Après utilisation

1. Éteignez l'appareil.
 2. Débranchez la fiche de la prise.
 3. Laissez refroidir complètement.
 4. Nettoyez la plaque de cuisson.
-

8. Risques et dangers

- Risque d'électrocution en cas d'utilisation incorrecte
 - Risque d'incendie en cas de surchauffe
 - Brûlures dues aux surfaces chaudes
 - Court-circuit en cas de contact avec l'eau
-

G. Entretien

- Nettoyage régulier
- Vérifiez l'état du câble et de la fiche
- N'utilisez que des pièces d'origine

10. Restrictions d'utilisation

- À usage domestique uniquement
 - Ne convient pas à une utilisation en extérieur
 - Ne pas utiliser sans surveillance
-

11. Responsabilité

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation incorrecte ou du non-respect des présentes instructions.
