
MODE D'EMPLOI – SET GOURMET POUR 2 PERSONNES + BRÛLEURS

Référence : 23460220

Version : 1.0

Date : mars 2026



1. Introduction

Félicitations pour l'achat de ce set à raclette. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant utilisation afin de garantir une utilisation sûre et correcte.

2. Caractéristiques du produit

- Type : Set à raclette avec brûleurs
- Capacité : 2 personnes
- Source de chaleur : Brûleurs (gel combustible/combustible liquide)
- Utilisation : usage domestique (en intérieur)

3. Contenu de l'emballage

- 1x set à raclette
- 2 x poêlons
- 1 x jeu de brûleurs

4. Consignes de sécurité

- À utiliser exclusivement dans des pièces bien ventilées.
 - Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son utilisation.
 - Maintenez une distance d'au moins 1 mètre par rapport aux matériaux inflammables.
 - Tenir hors de portée des enfants.
 - N'utilisez que les combustibles recommandés.
 - Ne déplacez pas l'appareil pendant son fonctionnement ou lorsqu'il est chaud.
-

5. Installation et préparation

1. Placez le set à raclette sur une surface stable et résistante à la chaleur.
 2. Vérifiez que toutes les pièces sont correctement assemblées.
 3. Remplissez les brûleurs conformément aux instructions du fournisseur de combustible.
 4. Veillez à assurer une ventilation suffisante.
-

6. Utilisation

1. Allumez les brûleurs à l'aide d'une longue allumette ou d'un briquet.
 2. Laissez l'appareil chauffer pendant 5 à 10 minutes.
 3. Placez les aliments dans les petits récipients.
 4. Utilisez des ustensiles de cuisine résistants à la chaleur.
-

7. Après utilisation

1. Éteignez complètement les brûleurs.
 2. Laissez l'appareil refroidir complètement.
 3. Nettoyez-le avec un chiffon doux et un produit nettoyant doux.
-

8. Risques et dangers

- Risque d'incendie dû à une flamme nue
 - Risque de brûlures
 - Formation de monoxyde de carbone en cas de mauvaise ventilation
 - Risque d'explosion en cas d'utilisation incorrecte du combustible
-

G. Entretien

- Nettoyez l'appareil après chaque utilisation
 - Vérifiez que les brûleurs ne présentent pas de fuites ou de dommages
 - N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs
-

10. Restrictions d'utilisation

- À usage domestique uniquement
- Ne pas utiliser dans des caravanes, des tentes ou de petits espaces clos
- Ne convient pas à un usage professionnel

11. Responsabilité

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation incorrecte ou du non-respect du présent mode d'emploi.
